

BOSE®



BOSE® OE AUDIO HEADPHONES

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Omistajan opas | Notice d'utilisation
Felhasználói útmutató | Manuale di istruzioni | Gebruiksaanwijzing
Podręcznik użytkownika | Bruksanvisningen
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南
使用者指南 | オーナースガイド | دليل المالك

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze gebruikershandleiding

Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. Door de handleiding te lezen kunt u uw nieuwe hoofdtelefoon beter instellen en gebruiken. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWINGEN

- *Langdurige blootstelling aan luide muziek kan schade aan het gehoor veroorzaken. Vermijd extreme geluidssterkte wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral voor langere perioden.*
- *Gebruik geen hoofdtelefoon bij het besturen van een motorvoertuig of overal waar het onvermogen om buitengeluiden te horen een gevaar voor u of anderen kan opleveren.*
- *Geluiden waarop u vertrouwt als herinneringen of waarschuwingen kunnen onbekend klinken als u een hoofdtelefoon draagt. Houd rekening met hoe deze geluiden variëren zodat u ze kunt herkennen indien noodzakelijk.*
- *Laat de hoofdtelefoon niet vallen, ga er niet op zitten en dompel hem niet onder in water.*



Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEC. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op **www.Bose.com/compliance**.

WAARSCHUWING

Gebruik GEEN adapters van een mobiele telefoon om hoofdtelefoons aan te sluiten op connectors in vliegtuigstoelen. Dit kan leiden tot oververhitting en daardoor schade of persoonlijk letsel zoals brandwonden veroorzaken. Direct verwijderen en loskoppelen in geval van warmteontwikkeling of geluidsuitval.

DE HOOFDTELEFOON GEBRUIKEN


Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Bose® OE audio headphones. De Bose® OE audio headphones combineert een hoogwaardige geluidswaardige met een comfortabel, licht en compact ontwerp. Geniet van het levensechte geluid en het grote bereik. Draaibare oorschelpen en een opvouwbare hoofdband zorgen voor nog meer draagcomfort en maken het bovendien mogelijk de hoofdtelefoon eenvoudige op te bergen in het meegeleverde etui. Bose-geluid voor plezier onderweg.

Bij de Bose® OE audio headphones horen:

- Etui
- Standaard-hoofdtelefoonsnoer van 1,1 m
- Hoofdtelefoonsnoer van 0,4 m (voor gebruik bij armband/in borstzak of om spelers te verbinden met in-line afstandsbediening)



Als u een langer hoofdtelefoonsnoer wilt, kunt u de twee hoofdtelefoonsnoeren op elkaar aansluiten.



DE HOOFDTELEFOON GEBRUIKEN


De hoofdtelefoon in het etui

- 1 Draai de kussentjes van de oorschelpen naar u toe.
- 2 Leg de hoofdtelefoon voor u neer.
- 3 Klap de oorschelpen in, naar de hoofdband toe, en berg de hoofdtelefoon op in de etui.




De hoofdtelefoon uit etui

- ① Neem de hoofdtelefoon uit het etui en klap de oorschelpen uit, van de hoofdband af.



- ② Houd de hoofdtelefoon met de hoofdband omhoog.



- ③ Draai de oorschelpen zodanig dat de kussentjes naar elkaar toe staan.



Opmerking: Klap de oorschelpen niet te ver uit en draai ze niet te ver naar buiten.

DE HOOFDTELEFOON GEBRUIKEN

De hoofdtelefoon opzetten

Nadat u de hoofdtelefoon uit het etui hebt gehaald en opgevouwen (Zie pagina 5), kunt u de hoofdtelefoon opzetten waarbij u de markeringen links (L) en rechts (R) op de oordopjes in de gaten moet houden.

“Verbeteringsfuncties” van audio-apparaten

Veel draagbare audio-apparaten bevatten functies of instellingen waarbij het audiosignaal dat naar de hoofdtelefoon wordt gezonden elektronisch wordt veranderd. Te denken valt aan “bass boost” en andere equalizerinstellingen. Andere functies dienen om de volumeuitgang te limiteren, bijvoorbeeld “sound check” of “volumebegrenzing”. Ten slotte zijn er ook functies voor ruimtelijke effecten zoals “Surround”, “SMS”, “WOW” of “3D”.

De Bose® OE audio headphones is ontworpen voor een hoogwaardige, uitgebalanceerde geluidswaergave met diepe, lage tonen zonder dat kunstmatige aanpassingen nodig zijn. We adviseren u daarom eerst alle verbeteringsfuncties **uit te schakelen** voordat u de hoofdtelefoon gebruikt en voordat u de geluidsinstellingen aanpast aan uw persoonlijke wensen.

De hoofdtelefoon schoonmaken

Als het nodig is om de headset schoon te maken, veegt u de buitenkant af met een vochtige doek. Zorg dat de poorten van de oorschelpen open blijven en dat er geen vocht in de oorschelpen terecht komt.



Onderdelen en accessoires vervangen

Accessoires en vervangende onderdelen kunnen worden besteld bij de klantenservice van Bose. Zie de contactgegevens voor uw regio die bij deze handleiding zijn ingesloten.


- Etui (041272)
- Hoofdtelefoonverlengsnoer(en) (041270 en 041271)
- Vervangende kussentjes voor de oorschelpen (041269)

De kussentjes van de oorstukken opnieuw bevestigen

Als een kussentje loskomt van de oorschelp, gaat u als volgt te werk:

1. Zorg dat de twee gaten op de achterzijde van het kussentje gelijk liggen met de twee pinnetjes op de oorschelp.
2. Druk het kussentje op de oorschelp.
3. Druk de rand van het kussentje aan totdat deze vastklikt.

Zorg dat het kussentje rondom goed aansluit en dat er nergens ruimte tussen het kussentje en de oorschelp zit.



DE HOOFDTELEFOON GEBRUIKEN

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met uw hoofdtelefoon, kunt u de volgende instructies volgen om het probleem te verhelpen. Als u daarna nog hulp nodig hebt, kunt u voor ondersteuning telefonisch contact met ons opnemen. Zie de binnenkant van de achteromslag van deze handleiding voor contactgegevens.

Probleem	Wat te doen
Geen geluid	Zorg dat het contact van de hoofdtelefoon juist is aangesloten op de aansluiting voor de hoofdtelefoon (niet het contact 'line out') van het audio-apparaat.
Geluid valt soms weg	Zorg ervoor dat het snoer van de hoofdtelefoon goed is aangesloten.
Te veel lage tonen	Zet de bass boost-functie of andere audio-verbeteringsfuncties op de audiobron uit.
Vervormde lage tonen	Zorg dat de poorten van de oorschelpen niet zijn geblokkeerd. Als ze vuil zijn, veegt u ze zorgvuldig af. Controleer ook of de kussentjes goed vastzitten op de oorschelpen.
Misvormde kussentjes	De kussentjes kunnen misvormd lijken als ze uit het etui of de verpakking worden gehaald. Na enkele minuten moeten ze echter weer hun natuurlijke vorm hebben gekregen.

©2010 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, veranderd, openbaar gemaakt of op enige andere wijze gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle handelsmerken waarnaar in deze publicatie wordt verwezen zijn eigendom van Bose Corporation.



294496-001

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM294496 Rev.06